

# Reset Skorpio X3

Existem vários métodos de reposição para o X3 Skorpio.

- O Warm Boot, encerra um aplicativo que não responde e limpa a RAM de trabalho, mas preserva o sistema de arquivos. O registro é restaurado a partir de memória persistente se disponível ou devolvidos ao padrão de fábrica.
- O Cold Boot obriga todas as aplicações a fechar reinicializar completamente o sistema. Ele limpa a RAM trabalhando, mas o sistema de arquivos é preservado. O Registro é restaurado a partir da memória persistente.
- Um Clean Boot restaura o X3 Skorpio a uma configuração limpa: tanto o Registro do sistema e o arquivo retorna a um status limpa que está de acordo com padrão de fábrica.

## Warm Boot

Para executar um Warm Boot, pressione e segure as seguintes teclas simultaneamente:



## Cold Boot

Para executar uma inicialização a frio, execute os seguintes passos:

1. Desligue o X3 Skorpio pressionando o botão Power ON / OFF.
2. Puxe a trava da bateria para baixo e retire a bateria.
3. Pressione simultaneamente a tecla SCAN e o botão Reset no compartimento da bateria.
4. Coloque a bateria.
5. Ligue o X3 Skorpio pressionando o botão Power ON / OFF.

## Clean Boot

Para efetuar um Clean Boot, siga os seguintes passos:

1. Realize um Cold Boot (veja Cold Boot).
2. Pressione e segure o 'Esc' + '0' teclas simultaneamente, imediatamente após reset:



Uma caixa de diálogo aparecerá pedindo a confirmação. Pressione a tecla **Enter**.

	Warm Boot	Cold Boot	Clean Boot
<b>Registro</b>	Restaurado a partir de Flash	Restaurado a partir de Flash	Apagar as configurações e configurações de usuário.
<b>Arquivo do sistema</b>	Preservado	Preservado	Apagar as configurações e todos os arquivos de usuário.